

Vložka ENTR se měří vč. kování, dělení dle rozměru ke šroubu (např. 76/31xZ45), kde "Z" označuje stranu ENTR. Vnitřní rozměr Z nesmí být ani o mm menší než rozměr ke kování. Pokud bude větší o 1-3mm je to ideál, když bude větší (až + 15mm) použije se SPACER jako designový prvek. Vnější stranu doporučujeme měřit přesně s kováním.



Je nutno také zadefinovat zda je vložka s palcem "CAM" nebo ozubeným kolem "CGW". To zjistíme pouze, pokud vložku vymontujeme z kování.

